



# Сборка подвижного клина воздухозаборника левого двигателя



## Комплект деталей

1. P180 – секция подвижного клина воздухозаборника левого двигателя.
2. X012 – петли (2 шт.).

Для сборки прилагаются винты JP.

Смотрите  
видео-  
инструкции  
по сборке  
на нашем  
YouTube  
канале



## Этапы сборки

**1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Установите петлю (X012) на секцию подвижного клина (P180), как показано на снимке. Затем закрепите детали двумя винтами JP.



**2** Установите вторую петлю (X012) на секцию подвижного клина (P180), как показано на снимке, и закрепите детали двумя винтами JP. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.

