




Сборка отклоняемого носка левой консоли крыла



Комплект деталей


1. P241 – верхняя половина носка крыла.
2. P242 – нижняя половина носка крыла.

Для сборки прилагаются винты LP и OP.


Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



Этапы сборки



- 1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Соедините деталь P241 и деталь P242, как показано на снимке. Зафиксируйте детали винтами LP.



- 2** Затем закрепите детали винтом ОР.